3 お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

4 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

5 仕様

品　番	材質	入力電圧	消費電力	適合電球	外形寸法(mm)	重量(kg)
HFD-L04S/B	ステンレス 乳白ガラス アルミダイキャスト	AC100V	4.6W	LED4.6W (E-26)	約φ102×H1004	4.2
HFD-L1SS						
HFD-L05S/B					約φ102×H604	3.2
HFD-L2SS						
HFD-L06S/B					約φ102×H304	2.1

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

HFD-L04S/B　HFD-L1SS　HFD-L05S/B　HFD-L2SS　HFD-L06S/B

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力(台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧等)による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代)
FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祝日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424(代)
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祝日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

お客様保管用

取扱説明書

HFD-L04S/B　HFD-L1SS
HFD-L05S/B　HFD-L2SS　HFD-L06S/B　1/4

T-0507100-DI

100V 照明器具

HFD-L04S/B シンプルLEDポールライト5型 (ステンレス/ブラック)
HFD-L1SS シンプルLEDポールライト5型 (ステンレス照度センサ付)
HFD-L05S/B シンプルLEDポールライト6型 (ステンレス/ブラック)
HFD-L2SS シンプルLEDポールライト6型 (ステンレス照度センサ付)
HFD-L06S/B シンプルLEDポールライト7型 (ステンレス/ブラック)

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

⚠ ガラス注意 ⚠

この商品はガラス部品を使用しています。
取り扱いを誤ると、重大な事故につながる可能性がありますのでご注意ください。

- ●1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- ●火気に近づけて使用しないでください。熱で割れる可能性があり危険です。
- ●本体の上に物を落下させないでください。割れる可能性があり危険です。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。割れる可能性があり危険です。

⚠ 警告

- 禁止　布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
- 禁止　金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)
- 禁止　器具、LED球を水洗いしないでください。
- 禁止　電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 禁止　点灯中および消灯直後のLED球はさわらないでください。
- 強制　異常時は電源スイッチを切ってください。(煙が出たり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください)
- 分解禁止　お客様自身での分解、改造は絶対にしないでください。

ご注意

注意
- ●この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ●台風や強風等の場合、事前に器具の点検、補強など適切な処置をしてください。
- ●各部品のとがった部分で手などを傷つけないでください。

禁止
- ●電流は交流100V以外は使わないでください。
- ●高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ●器具表示の指定W(ワット)数を超えるLED球を使用しないでください。
- ●お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●点灯中および消灯直後のLED球はさわらないでください。
- ●LED球に塗料などを塗らないでください。
- ●使用済みLED球は不用意に割らないでください。
- ●商品を水などの液体につけないでください。

強制
- ●長期間使わないときは電源を切ってください。
- ●電気工事は有資格者に取り付けを依頼してください。
- ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1 商品寸法図

※付属品:ネカセパイプ2本
φ12　L=300mm

※単位(約)mm



HFD-L04S/B
シンプルLEDポールライト5型
(H=1004)

HFD-L1SS
シンプルLEDポールライト5型
照度センサ付 (H=1004)

HFD-L05S/B
シンプルLEDポールライト6型
照度センサ付 (H=604)

HFD-L2SS
シンプルポールライト6型
照度センサ付 (H=604)

HFD-L06S/B
シンプルポールライト7型
(H=304)

2 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

※器具の取り付けに関しては必ず電気工事有資格者が工事をしてください。
※キャブタイヤコードおよびプラグは付属していません。

1 グローブ、本体を取り外します

3ページ 各部の名称図のように器具を分離します。
※ポール用パッキンはポールから外さないでください。
　グローブを左まわりに回し取り外してください。
※グローブは割れものですので、傷をつけないよう、取り扱いには十分ご注意ください。ケガの原因となります。
　本体を、ポール上部にある本体固定用六角ナット(貫通)2個をゆるめ、ポールから取り外してください。

HFD-L1SS、HFD-L2SS
照度センサ付 についてのご注意
夜間でも明るい所では点灯しない場合があります。
車のヘッドライトなど光がセンサに直接当たる所では点滅することがあります。
センサ部分を壁に向けないでください。
やむをえず向く場合には壁から1m以上離してください。

2 ポールを取り付けます

ポール下部の貫通穴にネカセパイプを差し込み、上部電源穴を地上に露出させて、表示テープがかくれるまでポールを埋め込んでください。
※表示以上の埋め込み禁止。上部電源穴は絶対に埋設しないでください。埋設すると内部に湿気がこもり、絶縁不良による火災の原因となります。

ご注意
※ポールは土質のしっかりとした所に設置してください。
　砂利等の軟らかい所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋込部を固定してください。
※ポールは2°以内の傾き範囲で使用してください。
　施工に不備があると、浸水の原因になります。
※ポールまでの配管工事は電気設備技術基準、内線規定に従ってください。

2 施工方法

3 電源線、アース線を接続します

ポールに電源線を通し、ゲージに合わせ、段むきした電源線を、ソケット裏側の電源線接続穴にしっかりと差し込んでください。
電源線押さえ金具で電源線を固定してください。
アース線を本体裏側のアース接続部にネジで固定してください。
※アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。
※必ずアース線を接続してください。アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。



適用電線　φ1.6単線、φ2.0単線



本体裏側図
(HFD-L04S/B、HFD-L05S/B、HFD-L06S/Bの場合)

4 本体を取り付けます

ポールの本体固定ネジに本体底部の固定ネジ用穴を合わせ、電源線押さえ金具に注意しながら本体を差し込み、ポール用パッキンをしっかり挟んで六角ナットで確実に締めつけてください。ポール用パッキン部にすき間があると火災や感電の原因になることがあります。

5 LED球、グローブを取り付けます

ソケットにLED球を取り付けてください。グローブ(パッキン付)を本体に入れ、右方向にいっぱいまでねじ込んでください。
※取り付けたら、グローブを軽くひっぱり確実に固定されているかお確かめください。グローブの締め付けがゆるい場合、防水性能が保てなくなり感電の原因となります。

各部の名称図



ポール埋込深さ
HFD-L04S/B、HFD-L1SS
300mm
HFD-L05S/B、HFD-L2SS
250mm
HFD-L06S/B
225mm